



PE								
PP								
PA(Nylon)								
PC								
POM(Acetal)								
TPE/TPO								
ポリエステル								
熱硬化(フェノール、メラミン)								
ステアリン酸亜鉛の代替								
ゴムの金属面に付着防止								
ULTRA-PLAST 使用ガイド = 使用 可 ; = 最適	UltraPlast TP01	UltraPlast TP02	UltraPlast TP03	UltraPlast TP04	UltraPlast TP05	UltraPlast TP06	UltraPlast TP07	UltraPlast TP10